

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО Нувихим

Рылов Д. К.

« » 2017 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению CLEARAN FOAM В для санации объектов ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных (организация-производитель – ООО Нувихим, РОССИЯ)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. CLEARAN FOAM В - жидкое, пенное, низкощелочное, комплексное моющее средство, предназначенное для щадящего удаления стойких белковых, жировых загрязнений с поверхностей технологического оборудования инкубатория, автотранспорта и поверхностей, где необходим щадящий режим применения моющих растворов.

2. CLEARAN FOAM В содержит в качестве действующих веществ синергичную комбинацию низкощелочного компонента с комплексом ПАВ, связывающие присадки, ингибиторы коррозии, диспергирующие присадки, а в качестве вспомогательного компонента воду очищенную.

3. CLEARAN FOAM В представляет собой соломенную прозрачную вязкую жидкость, без запаха, легко смешивается с водой в любых соотношениях.

4. Выпускают CLEARAN FOAM В в соответствии с ТУ 2381-013-79746205-2015 «Моющее средство «CLEARAN FOAM В», расфасованным в 20 литровые полимерные пластиковые канистры. Каждая единица фасовки маркируется с указанием организации - производителя, её адреса и товарного знака, названия средства, назначения и способа применения, названия и количества действующих веществ, объёма в упаковке, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, мер предосторожности и снабжают инструкцией по применению.

Хранят CLEARAN FOAM В в упаковке производителя в тёмном, сухом, вентилируемом помещении при температуре от + 1 до + 30°С.

Срок годности средства при соблюдении условий хранения - 2 года со дня изготовления. Срок хранения рабочих растворов - не более 14 суток. CLEARAN FOAM В по истечении срока годности не должен применяться.

Транспортируют CLEARAN FOAM В всеми видами транспорта в таре фирмы-производителя в соответствии с правилами перевозки грузов.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. По степени воздействия на организм CLEARAN FOAM В относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76). В организме препарат не накапливается. В рекомендуемых концентрациях не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия. Рабочие растворы CLEARAN FOAM В не обладают коррозионной активностью, не портят материалы обрабатываемых поверхностей и характеризуются отличной грязеуносящей активностью.

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ

6. Мойку поверхностей помещения и технологического оборудования проводят по окончании технологического процесса.
7. Перед мойкой моющими средствами с поверхностей помещения и оборудования, удаляют механические загрязнения и ополаскивают водой.
8. Механизированный способ применения пенных моющих средств предусматривает использование пеногенераторов или пенных насадок на АД (аппарат высокого давления) в сочетании, при необходимости, с дополнительной ручной обработкой щетками. Использование пеногенератора или пенных насадок на АД значительно повышает качество их очистки и снижает расход моющих средств.
9. Для мойки поверхностей технологического оборудования инкубационных и выводных шкафов необходимо нанести 2-5%-ный рабочий раствор CLEARAN FOAM В при температуре 20-45°С с экспозицией 10-15 минут, затем тщательно промыть оборудование холодной водой
10. Для очистки и деcontаминации внутренних поверхностей автотранспорта нанесите 2-5%-ный рабочий раствор CLEARAN FOAM В методом пены на обрабатываемую поверхность, через 3-10 минут, затем промыть чистой холодной водой.
11. После мойки и очистки поверхности ополаскивают водой до полного отсутствия остаточных количеств щелочного препарата.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

12. К работе с моющим средством CLEARAN FOAM В не допускаются лица моложе 18 лет и имеющие противопоказания для работы с щелочными препаратами.

При приготовлении рабочих растворов следует избегать попадания CLEARAN FOAM В внутрь организма, на кожу, в глаза и органы дыхания.

Все работы с CLEARAN FOAM В и его растворами необходимо проводить в спецодежде (включая резиновые перчатки, защитную маску и др.) Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. После окончания работы следует вымыть с мылом руки и лицо, рот прополоскать.

Запрещается смешивать CLEARAN FOAM В с кислотными средствами.

Запрещается использовать тару из-под препарата для пищевых целей.

13. При случайном попадании CLEARAN FOAM В на кожу необходимо промыть его большим количеством воды. При попадании внутрь - выпить несколько стаканов воды с 10-15 таблетками инактивированного угля. Рвоту не вызывать. При появлении признаков отравления следует обратиться за медицинской помощью.

При попадании CLEARAN FOAM В в глаза следует немедленно промыть их водой и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

В случае появления признаков отравления (головокружение, тошнота, слабость) следует немедленно обратиться к врачу и показать этикетку препарата.

CLEARAN FOAM В следует хранить в местах, не доступных для детей.

Инструкция разработана компанией ООО Нувихим (Санкт-Петербург)